

## Přijímač UR01- instrukce

### Parametry:

1. Paměť na 500 ovladačů (501. přepíše 1.)
2. Pracovní napětí: DC 12-24V $\overline{=}$  nebo AC 8V-16V $\sim$
3. Napájecí proud: max. 50mA
4. Pracovní frekvence: 433.92MHz

### Programovací instrukce:

1. Stiskněte tlačítko **Key** a červená kontrolka (**Red light**) začne svítit jasněji.
2. Stiskněte tlačítko na ovladači, dokud kontrolka neztmavne.
3. Stiskněte znovu stejné tlačítko na ovladači, dokud kontrolka 3-5krát neblíkne, to znamená, že programování je ukončeno.

Postupujte stejně pro další ovladače.

### Instrukce pro vymazání kódů:

Stiskněte tlačítko **Key**, dokud červená kontrolka nezačne blikat, pak tlačítko uvolněte. Když kontrolka přestane blikat a ztmavne, vymazání je dokončeno.

### Zapojení:

Čtyři relé jsou separátně spojeny s 1., 2., 3. a 4. tlačítkem dálkového ovladače.

Např. - dvoupólový vývod terminálu K1 se připojí na svorky PB a GND pohonu č. 1. (analogicky pro K2, K3, K4).

- dvoupólový vývod terminálu K2 se připojí na svorky PB a GND pohonu č.2.

Pozn.: S ovladačem For-Link lze použít pouze 3 tlačítka (mimo tlačítko Status).

