



# NAVOD PRO PROGRAMOVANI RADIO PULTU TRANSMITTER 4

## 1. ÚČEL POUŽITÍ

Rádio pult DoorHan je určen pro dálkové ovládání automatiky DoorHan, a kromě toho automatiky od jiných výrobců za předpokladu použití externího přijímače DoorHan DHRE2. Pult má 4 rádio kanály a dovoluje ovládat čtyři zařízení.

## 2. TECHNICKE CHARAKTERISTIKY

<b>Model</b>	Transmitter 4
<b>Baterie pro napajeni</b>	12V, type 27A
<b>Frekvence</b>	433 MHz
<b>Pocet kanálů</b>	4
<b>Rozsah pracovnich teplot</b>	-20 °C az +50 °C

## 3. PROGRAMOVANI

### Programování pultů s přijímačem DHRE-2

1) Před začátkem programování lze vyčistit paměť přijímače od dříve zapsaných kódů pultů (doporučuje se při prvním nastavení). Za tímto účelem po zapnutí napájení přidržíte tlačítko zápisu pultů v stisknutém stavu po dobu 10 sekund (SW1 – pokud se používá konektor přijímače CH1, SW2 – pokud se používá CH2). Indikátor LED1 bude svítit po dobu 10 sekund, potom zhasne a opět dvakrát blikne, čímž potvrdí odstranění zapsaných do paměti kódů.

2) Pro zápis kódu pultu stiskněte a přidržíte po dobu 3 sekund tlačítko „SW1“ na desce rádio přijímače – pro nastavení elektrického pohonu připojeného k výstupu CH1, tlačítko „SW2“ – pro nastavení elektrického pohonu připojeného k výstupu CH2, rozsvítí se indikátor LED1 na přijímači. Potom stiskněte a přidržíte potřebné tlačítko na pultu dálkového ovládání dvakrát za sebou. Pozor! Po provedení procedury do paměti rádio přijímače se zapisuje jenom jedno tlačítko.

3) Pro nastavení několika pultů opakujte zápis kódu pro ostatní pulty.



## **Programování pultů s vestaveným přijímačem elektrického pohonu SE-500/750/120**

1) Před začátkem programování lze vyčistit paměť přijímače od dříve zapsaných kódů pultů (doporučuje se při prvním nastavení). Za tímto účelem stiskněte a přidržujte tlačítko „R“. Na Vašem displeji se objeví „0“. Přidržujte tlačítko „R“ ve stisknutém stavu, dokud nezmizí „0“ z displeje.

2) Pro zápis kódu pultu stiskněte tlačítko „R“. V levé části displeje se objeví „0“ a hned zmizí. Dvakrát stiskněte tlačítko na pultu kterým chcete ovládat pohon.

3) Ostatní pulty se programují analogicky.

Společnost „DoorHan“ děkuje Vám za koupi naší produkce. Věříme, že budete spokojeni s kvalitou daného výrobku. Pro informaci ohledně koupě, distribuce a servisu prosím obraťte se na naše regionální zastoupení nebo centrální ofis společnosti, který se nachází:

**Doorhan s.r.o.**

**Kralovský Vrch 2018**

**432 01 Kadaň**

**E-mail: [europa@doorhan.com](mailto:europa@doorhan.com)**

**[www.doorhan.cz](http://www.doorhan.cz)**