





**Novotron 502
MAX43-2**


**Novotron 504
MAX43-4.1**



- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| D Batteriewechsel | HU Elemcsere |
| GB Changing the battery | HR Zamjena baterijal |
| F Changement des piles | SL Zamenjava baterij |
| NL Vervangen van de accu | DN Batteriskift |
| E Cambio de la pila | N batteriskifte |
| I Cambio della batteria | S Batteribyte |
| PL wymiana baterii | FI Patterinvaihto |
| PT Substituição das pilhas | LIT Baterijų keitimas |
| CZ Výměna baterie | RU замена батареи |
| EL Αλλαγή μπαταριών | TR Pil deđiştirme |



- D** Einlernen Startfunktion / Zusatzfunktion
GB Teach-in start function / additional function
F Apprentissage fonction démarrage / Fonction complémentaire
NL Aanleren van de startfunctie / extra functie
E Memorización de la función de arranque / función adicional
I Apprendimento funzione di avviamento / funzione supplementare
PL kodowanie funkcji start / funkcja dodatkowa
PT Memorização função de arranque / função adicional
CZ Zadat startovací funkci / dodatečnou funkci
EL Εκμάθηση λειτουργία εκκίνησης / πρόσθετη λειτουργία
HU Indítási funkció / kiegészítő funkció betanítás
HR Inicijalno programiranje startne funkcije/dodatne funkcije
SL Učenje vklopa / dodatnih funkcij
DN Indlæring startfunktion / ekstra funktion
N innlæring startfunksjon / tilleggsfunksjon
S Lära in startfunktion / tillsatsfunktion
FI Käynnistystoiminnon / lisätoiminnon opettaminen
LIT Įjungimo ir papildomos funkcijos programavimas
RU обучение функция запуска / дополнительная функция
TR Başlatma Fonksiyonunu / Ylave Fonksiyon Hakkında



* Example